



Бесконтактный считыватель

Микро-R

Инструкция по установке

Используемые идентификаторы и дальность чтения

В качестве идентификаторов используются карты и брелки формата EM-марин. Дальность чтения для различных ключей указана в таблице и зависит также от производителя карты или брелка.

Используемые идентификаторы	Дальность чтения
Стандартная карта	до 4 см
Стандартная карта, установка в металл	до 2 см
Брелок	до 2 см

Условия эксплуатации

Считыватель предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (отсутствие атмосферных осадков, песка, пыли, конденсации влаги).

Температура, °С -40...+50
 Влажность, не более, % 95

Основные технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В 4,5..13,8
 Потребляемый ток (12 В), не более, мА 20
 Интерфейс связи с контроллером DS1990A
 Удалённость считывателя от контроллера, не более, м 10
 Размеры (Диаметр xВысота), мм 26x21
 Диаметр посадочного отверстия, мм 20
 Масса считывателя, не более, г 15
 Цвет корпуса (ударостойкий поликарбонат, не поддерживает горение) прозрачный

Назначение проводов

Цвет	Наименование	Назначение
Красный	+V	Напряжение питания
Черный	GND	Общий провод
Желтый	DS1990A	Выход эмуляция «touch memory»

Индикация

1. Питание: красный светодиод.
2. При предъявлении идентификатора: гаснет красный и вспыхивает зеленый светодиод.

Комплектность

Считыватель 1 шт.
 Гайка 1 шт.
 Инструкция 1 шт.